

E&C M4 – Programozási útmutató (elsütőbillentyűvel)

Ez az elektronikus elsütőszerkezet (ETU) lehetővé teszi a fegyver különböző funkcióinak **elsütőbillentyű húzásával történő programozását**, külső eszköz nélkül.

1. lépés – Programozási módba lépés

1. Állítsd a tűzváltót **SAFE** állásba
2. **Húzd meg és tartsd húzva az elsütőbillentyűt 3 másodpercig**
3. A fegyver belép a **programozási módba**

Reset (gyári visszaállítás):

– az elsütőbillentyű **8 másodpercig történő húzva tartásával**

2. lépés – Program kiválasztása

A kívánt funkció kiválasztásához **meghatározott számú elsütőbillentyű-húzást** kell végrehajtani SAFE állásban.

Húzások száma	Program
10×	Hibakalibráció (Fault Calibration)
2×	Előfeszítés (Pre-Cocking)
3×	SEMI mód beállítás
4×	AUTO mód beállítás
5×	Golyó előtöltés (Gel BBs Pre-Load)
6×	AK / G36 mód
1×	Kilépés / OFF

3. lépés – Program opció kiválasztása

A kiválasztott programon belül **újabb elsütőbillentyű-húzásokkal** állíthatod be az adott funkció szintjét vagy módját.

1. Hibakalibráció (Fault Calibration)

Használata:


- ha SEMI-ben dupla lövés történik
- ha AUTO módban leáll a lövés


Húzások száma	Kalibráció szint
1×	1. szint
2×	2. szint
3×	3. szint
...	...
10×	Maximális szint

Szintváltás után mindig ellenőrizd SEMI és AUTO módban.

2. Előfeszítés (Pre-Cocking)

Húzások száma	Beállítás
1×	KI
2×	1. szint
3×	2. szint
4×	3. szint
5×	4. szint
6×	5. szint

 A piros jelölések az előfeszítés erősségét mutatják

 Akkumulátor lecsatlakoztatása után az első lövés lehet hosszabb – ez normális

3. SEMI mód

Beállítás	Funkció
Alapértelmezett	Normál SEMI

Beállítás	Funkció
Alternatív	Binary trigger (elsütésre és elengedésre is lő)

4. AUTO mód

Beállítás	Funkció
Alapértelmezett	Folyamatos AUTO
Alternatív	3 lövések sorozat (3-Burst)

5. Golyó előtöltés (Gel BBs Pre-Load)

Ez a funkció segíti a gyors és megbízható adagolást.

Húzások száma	Előtöltési idő
1×	KI
2×	0,5 mp
3×	1,0 mp
4×	1,5 mp
5×	2,0 mp
6×	2,5 mp

A kék pontok az aktív előtöltési időt jelzik

6. AK / G36 mód

Ez a mód az eltérő tűzváltó mechanikával rendelkező replikákhoz való.

Csak V3 Basic verzió esetén elérhető.

Kilépés a programozásból

- Állítsd a tűzváltót **SEMI** vagy **AUTO** állásba
- A fegyver automatikusan menti a beállításokat

Összefoglalás

- ✓ Programozás külső eszköz nélkül
- ✓ Teljes mértékben elsütőbillentyűvel vezérelhető
- ✓ Kompatibilis E&C M4 / Kestrel V3 Basic ETU rendszerekkel
- ✓ Ideális airsoft és gel blaster felhasználásra